

	Comfort Compact BT - Állapot leírás	Nyomja meg a Plusz gombot egyszer	Nyomja meg a mínusz gombot egyszer	Nyomja meg a Bluetooth gombot egyszer	Tartsa lenyomva a Bluetooth gombot 3 másodpercig	Nyomja meg a Bluetooth gombot kétszer	Tartsa lenyomva a mínusz és plusz gombot 4 másodpercig
Készenlét	Mikor a kihangosító nincs csatlakoztatva telefonnal			Az utoljára csatlakozott mobiltelefonhoz csatlakozik			A kihangosító (handsfree) mód /2 hangjelzés/ és headset mód /1 hangjelzés/ átváltása
Párosítás	Mikor a kihangosító kapcsolódik a telefonnal			Kapcsolódás törlése			
Kapcsolódás	Mikor a kihangosító kapcsolódott a telefonnal és nincs hívás			Hanghívás indítása	A telefon és a kihangosító kapcsolatának bontása	Újrahívás	A DSP be/ki kapcsolása a telefonon (1 hangjelzés be-, 2 kikapcsolás)
Csörgés	Mikor a kihangosító csatlakoztatva van a telefonnal és bejövő hívás van folyamatban	Hangerő fel	Hangerő le	Hívás fogadása	Hívás visszautasítása		
Bejövő hívás	Mikor a kihangosító csatlakoztatva van a telefonnal és aktív a hívás	Hangerő fel	Hangerő le	Kilépés a hívásból	A telefon kihangosításról készülék módra váltás, vagy vissza	A kihangosító mikrofonját némítja	A DSP be/ki kapcsolása a kihangosítón (1 hangjelzés be-, 2 kikapcsolás)